


DECKMA GmbH






Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

Kühlraum-Einschließ-Alarm / Cold Room Lock Up Alarm



Materialien	ABS Kunststoffgehäuse mit Dreiecksleuchte und Summer. Aufbaumontage	Materials	ABS Plastic housing with indicator and Buzzer. Surfacemounting
Kabeleinführung	3x PG 16	Cable entry	3x PG 16
Schutzart	IP 22	Protection class	IP 22
Gewicht	ca. 1 kg	Weight	approx.1 kg
Anschluss	9-Fach Terminalblock für je 1,5 qmm	Connection	9-way 1,5 sq.mm terminal block
Spannung	24V DC	Voltage	24V DC
Type	Merkmale	Features	Best. Nr. / Order No.
Kühlraumtaster	Kühlraumalarmtaster, Aufbau mit Beruhigungslampe	Cold room alarm button with red indication lamp	002-923
Alarmanzeiger	Kühlraum Alarmanzeiger mit Summer und Quittierungstaster	Cold room Alarm indicator with buzzer and reset button	002-920



Design: Torbeck	Revision: Bargsten	Kühlraum - Einschussalarm Coldroom alarm	Page 1/1
Date: 30. Juni 1997	Date: 16. Mai 2003		Scale Not to scale
Checked:	Revision:	Drawing No.: S 2139	
Date:	Date:		

DECKMA GmbH

Bedienungsanleitung Kühlraum-Einschlussalarm

Im Kühlraum ist ein Ruftaster installiert, der von der eingeschlossenen Person betätigt werden kann um Hilfe herbeizurufen.

Nach Betätigung des Ruftasters leuchtet in der Taste eine rote Beruhigungslampe als Signal dafür, das der Alarm aktiviert wurde bis sie mit dem Reset-Taster quittiert wird.

Am Rufanzeiger steht ein potentialfreier Relaisausgang zur Weiterleitung der Alarme z.B. an die Schiffsalarmanlage zur Verfügung.

Der Rufanzeiger besteht aus einer Signalleuchte mit einem internen Summer, die sich durch Quittieren mit dem Taster Reset wieder ausschalten lassen.

User manual for cold room lock up alarm


Installed within the cold room is an alarm push button to call for help if a person gets trapped inside.

When the alarm push button has been activated it will be red lighted to show the call has been sent out. This remains until the reset button is pressed at the control unit.

A potential free relay output can be used to forward the signal to ship's alarm system or similar.

The control unit requires a supply voltage of 24V DC.

The light signal indicator with buzzer can be reset by pressing reset at the control unit.




DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

Kühlraum-Einschließ-Alarmtaster / Cold Room Lock Up Alarm Pushbutton

Cold room push button



Cold room Indicator Lamp

